


lumina 2


lumina 2 întrerupator	2
lumina 2 dimmer	3
lumina 2 priza fara PE	4
lumina 2 prize date si telefon	5
lumina 2 priza RTV-SAT	6
lumina 2 priza difuzor	8
lumina 2 rama	9
lumina 2 accesorii	10
lumina 2 priza SCHUKO	11



WL0010

lumina 2 întrerupator simplu


Descriere	Amb.	Art Nr.
Întrerupator simplu-alb	12	WL0010
Întrerupator simplu-crem	12	WL0011
Întrerupator cap scara-alb	12	WL0020
Întrerupator cap scara-crem	12	WL0021
Întrerupator cruce-alb	12	WL0030
Întrerupator cruce-crem	12	WL0031
Întrerupator bipolar-alb	12	WL0060



WL0040

lumina 2 comutator

Descriere	Amb.	Art Nr.
Comutator-alb	12	WL0040
Comutator-crem	12	WL0041
Întrerupator dublu cap scara-alb	12	WL0050
Întrerupator dublu cap scara-crem	12	WL0051
Întrerupator triplu-alb	12	WL0070
Întrerupator triplu-crem	12	WL0071



WL0110

lumina 2 întrerupator cu revenire


Descriere	Amb.	Art Nr.
Întrerupator cu revenire-alb	12	WL0110
Întrerupator cu revenire-crem	12	WL0111



WL0210

lumina 2 întrerupator simplu cu indicator luminos

Descriere	Amb.	Art Nr.
Întrerupator simplu ind. luminos-alb	12	WL0210
Întrerupator simplu ind. luminos-crem	12	WL0211
Întrerupator cap scara ind. luminos-alb	12	WL0220
Întrerupator cap scara ind. luminos-crem	12	WL0221
Comutator cu ind. luminos-alb	12	WL0240
Comutator cu ind. luminos-crem	12	WL0241
Întrerupator cu rev. ind. luminos-alb	12	WL0410
Întrerupator cu rev. ind. luminos-crem	12	WL0411



WL0310

lumina 2 întrerupator jaluzele

Descriere	Amb.	Art Nr.
Întrerupator jaluzele-alb	12	WL0310
Întrerupator jaluzele-crem	12	WL0311
Întrerupator cu revenire jaluzele-alb	12	WL0320
Întrerupator cu revenire jaluzele-crem	12	WL0321



WL4010

lumina 2 dimmer rotativ

Descriere	Amb.	Art Nr.
Variator rotativ-alb	12	WL4010
Variator rotativ-crem	12	WL4011



WL4030

lumina 2 dimmer

Descriere	Amb.	Art Nr.
Variator cu pulsatii-alb	12	WL4030
Variator cu pulsatii-crem	12	WL4031



WL1010

lumina 2 priza simpla

Descriere

Priza simpla 2P-alb

Amb. Art Nr.

12 **WL1010**



WL2010

lumina 2 prize simpla telefon RJ11

Descriere	Amb.	Art Nr.
Priza simpla telefon RJ11-alb	12	WL2010
Priza simpla telefon RJ11-crem	12	WL2011
Priza dubla telefon RJ11-alb	12	WL2020
Priza dubla telefon RJ11-crem	12	WL2021



WL2210

lumina 2 prize dubla mixta RJ11/RJ45

Descriere	Amb.	Art Nr.
Priza dubla mixta RJ11/RJ45-alb	12	WL2210



WL2110

lumina 2 prize date RJ45

Descriere	Amb.	Art Nr.
Priza date 1xRJ45 Cat.5e UTP-alb	12	WL2110
Priza date 1xRJ45 Cat.5e UTP-crem	12	WL2111
Priza date 2xRJ45 Cat.5e UTP-alb	12	WL2120
Priza date 2xRJ45 Cat.5e UTP-crem	12	WL2121
Priza date 1xRJ45, Cat.5e FTP-alb	12	WL2130
Priza date 1xRJ45, Cat.5e FTP-crem	12	WL2131
Priza date 2xRJ45, Cat.5e FTP-alb	12	WL2140
Priza date 2xRJ45, Cat.5e FTP-crem	12	WL2141
Priza date 1xRJ45, Cat.6 UTP-alb	12	WL2150
Priza date 1xRJ45, Cat.6 UTP-crem	12	WL2151
Priza date 2xRJ45, Cat.6 UTP-alb	12	WL2160
Priza date 2xRJ45, Cat.6 UTP-crem	12	WL2161
Priza date 1xRJ45, Cat.6 FTP-alb	12	WL2170
Priza date 1xRJ45, Cat.6 FTP-crem	12	WL2171
Priza date 2xRJ45, Cat.6 FTP-alb	12	WL2180
Priza date 2xRJ45, Cat.6 FTP-crem	12	WL2181
Suport pentru dublu Keystone Jack-alb	12	WL2320
Suport pentru dublu Keystone Jack-crem	12	WL2321

**lumina 2 priza RTV standard**

Descriere

Priza RTV standard-alb

Priza RTV standard-crem

Amb. Art Nr.

12 **WL3010**12 **WL3011**

WL3010

**lumina 2 priza RTV de trecere**

Descriere

Priza RTV de trecere-alb

Priza RTV de trecere-crem

Amb. Art Nr.

12 **WL3020**12 **WL3021**

WL3020

**lumina 2 priza RTV-SAT standard**

Descriere

Priza RTV-SAT standard-alb

Priza RTV-SAT standard-crem

Amb. Art Nr.

12 **WL3110**12 **WL3111**

WL3110

**lumina 2 priza RTV-SAT de trecere**

Descriere


Priza RTV-SAT de trecere-alb

Priza RTV-SAT de trecere-crem

Amb. Art Nr.

12 **WL3120**12 **WL3121**

WL3120

**lumina 2 priza TV-SAT**

Descriere

Priza TV standard-alb

Priza TV standard-crem

Priza SAT standard-alb

Priza SAT standard-crem

Amb. Art Nr.

12 **WL3210**12 **WL3211**12 **WL3230**12 **WL3231**


WL3210



WL3250

lumina 2 priza TV tip F

Descriere	Amb.	Art Nr.
Priza TV tip F, 1 conector-alb	12	WL3250
Priza TV tip F, 1 conector-crem	12	WL3251
Priza TV tip F, dublu conector-alb	12	WL3260
Priza TV tip F dublu conector-crem	12	WL3261



WL3310

lumina 2 priza difuzor

Descriere	Amb.	Art Nr.
Priza difuzor , alb	12	WL3310
Priza difuzor , crem	12	WL3311



WL5010

lumina 2 rama 1 aparat

Descriere

Rama 1 aparat-alb
Rama 1 aparat-crem

Amb. Art Nr.

12 **WL5010**
12 **WL5011**



WL5120

lumina 2 rame verticale

Descriere

Rama 2 aparate, vertical-alb
Rama 2 aparate, vertical-crem
Rama 3 aparate, vertical-alb
Rama 3 aparate, vertical-crem
Rama 4 aparate, vertical-alb
Rama 4 aparate, vertical-crem
Rama 5 aparate, vertical-alb
Rama 5 aparate, vertical-crem

Amb. Art Nr.

25 **WL5120**
25 **WL5121**
20 **WL5130**
20 **WL5131**
25 **WL5140**
25 **WL5141**
6 **WL5150**
6 **WL5151**



WL5220


lumina 2 rame orizontale

Descriere

Rama 2 aparate, orizontal-alb
Rama 2 aparate, orizontal-crem
Rama 3 aparate, orizontal-alb
Rama 3 aparate, orizontal-crem
Rama 4 aparate, orizontal-alb
Rama 4 aparate, orizontal-crem
Rama 5 aparate, orizontal-alb
Rama 5 aparate, orizontal-crem

Amb. Art Nr.

25 **WL5220**
25 **WL5221**
20 **WL5230**
20 **WL5231**
25 **WL5240**
25 **WL5241**
6 **WL5250**
6 **WL5251**



WL5410


Modul adaptor montaj aparent

Descriere

Adaptor montaj aparent simplu, alb
Adaptor montaj aparent simplu, crem

Amb. Art Nr.

12 **WL5410**
12 **WL5411**



WL5420


Modul extensie adaptor montaj aparent

Descriere

Adaptor montaj aparent multiplu, alb
Adaptor montaj aparent multiplu, crem

Amb. Art Nr.

12 **WL5420**
12 **WL5421**



WL6010

lumina 2 tasta cu simbol


Descriere	Amb.	Art Nr.
Tasta cu simbol clopotel -alb	18	WL6010
Tasta cu simbol clopotel -crem	18	WL6011
Tasta cu simbol lampa -alb	18	WL6020
Tasta cu simbol scara -alb	18	WL6030
Tasta cu simbol scara -crem	18	WL6031
Tasta cu ind. lum. simb. clopotel -alb	18	WL6110
Tasta cu ind. lum. simbol lampa -alb	18	WL6120
Tasta cu ind. lum. simbol lampa -crem	18	WL6121
Tasta cu ind. lum. simbol scara -alb	18	WL6130



WL6310

lumina 2 tasta RTV


Descriere	Amb.	Art Nr.
Tasta RTV-alb	18	WL6310
Tasta RTV-crem	18	WL6311



WL7010

lumina 2 tasta falsa

Descriere	Amb.	Art Nr.
Tasta falsa-alb	12	WL7010
Tasta falsa-crem	12	WL7011



WL7023

Kit de etansare IP44

Descriere	Amb.	Art Nr.
Kit de etansare IP44	18	WL7023



WL2510

Tasta adaptor 50x50mm

Descriere	Amb.	Art Nr.
Adaptor montaj aparataj 45x45mm, alb	24	WL2510
Adaptor montaj aparataj 45x45mm, crem	24	WL2511



WL1050

lumina 2 priza SCHUKO

Descriere

Priza simpla SCHUKO, alb
Priza simpla SCHUKO, crem

Amb. Art Nr.

12 **WL1050**
12 **WL1051**



WL1060

lumina 2 priza SCHUKO, protectie copii

Descriere

Priza simpla SCHUKO, prot. copii-alb
Priza simpla SCHUKO, prot. copii-crem

Amb. Art Nr.

12 **WL1060**
12 **WL1061**



WL1150

lumina 2 priza SCHUKO cu capac

Descriere

Priza SCHUKO, cu capac-alb
Priza SCHUKO, cu capac-crem

Amb. Art Nr.

12 **WL1150**
12 **WL1151**



WL1160

lumina 2 priza SCHUKO cu capac, protectie copii

Descriere

Priza SCHUKO, cu capac, prot. copii-alb
Priza SCHUKO, cu capac, prot. copii-crem
Priza dubla SCHUKO-alb
Priza dubla SCHUKO-crem
Priza dubla SCHUKO, prot. Copii-alb
Priza dubla SCHUKO, prot. Copii-crem

Amb. Art Nr.

12 **WL1160**
12 **WL1161**
10 **WL1250**
10 **WL1251**
10 **WL1260**
10 **WL1261**